# ocino

cino xx-oc speedmix Benutzerhandbuch und Dosierliste Ausgabe 1 09/2005



servomat steigler





#### Angebotsvielfalt Kaffee-Spezialitäten

Heissgetränke-System ohne Cappuccino sind heute fast undenkbar. Aber erst die Angebotsvielfalt optisch und geschmacklich unterschiedener Kaffee-Spezialitäten, bringen das Verbraucherherz und damit den Umsatz auf Touren. Im A.R.T. – System finden Sie: Cappuccino Cappuccino Extra MoccaCino Café Au lait Espresso u.s.w.



#### Rezeptur Stufen-Programm

Unser A.R.T. – Getränkequalitätsergebnis ist nur möglich durch das fein ausjustierte Stufen-Produktionsprogramm. Kaffee, Topping/Weisser, Schokolade und fein gefiltertes heißes Wasser werden Stufe für Stufe zur cremigen Getränkekreation. Jede Kaffee-Spezialität hat ihre eigene Stufenproduktion.

#### Technische Qualitätsicherung

Unser elektronischer FlashCard-Speicher sichert A+R ab. Der Servicetechniker kann nach Kundenwunsch etwas mehr/weniger Wasser/Produkt dosieren. Auf die R-Rezeptur Stufenproduktion hat er keinen Zugriff.

#### Ergebnis:

Das A.R.T.-Programm garantiert eine zuverlässige Getränkequalität, deren Qualitätsspitze nur noch abhängig ist vom Einsatz der verwendeten Produkte selbst.

## Inhaltsverzeichnis

| Thema                          | Seite | Kapitel |
|--------------------------------|-------|---------|
| Wichtige Hinweise              | 4-5   | 1       |
| Allgemeine Reinigungshinweise  | 6-7   | 2       |
| Technische Daten               | 8     | 3       |
| Gerätespezifikation            | 9     | 4       |
| Erste Hilfe-Fehlermitteilungen | 10-12 | 5       |
| Dosierliste                    | 13    | 6       |

cino xx-oc Benutzerhandbuch

## 1. Wichtige Hinweise

| Beschaffenheitsbeschreibung  | 1.1 |
|--|-----|
| <ul> <li>Die Beschaffenheit der Maschine ist nur für die Produktion<br/>mit automatengerechten Kaffee-, Kakao-, Tee- oder sonstigen<br/>Getränkeprodukten konzipiert.</li> </ul>   |     |
| <ul> <li>Der typische Einsatz ist für die Kunden-, Gäste- und<br/>Mitarbeiter-Versorgung.</li> </ul>   |     |
| <ul> <li>Die Installation, Befüllung und Reinigung erfolgt nach den<br/>Maßgaben dieser Bedienungsanleitung durch von servomat<br/>steigler nachweislich geschultem Personal des Fachpartners.</li> </ul>  |     |
| Beim Wechsel der Kaffee- oder Produktqualität, ist eine<br>Neujustierung durch den servomat Fachpartner<br>Voraussetzung.  |     |
| Der Aufstellplatz ist vorgesehen für trockene, geschlossene<br>Räume ohne extreme Umwelteinflüsse (z. B. starke Vibration).  |     |
| <ul> <li>Die Größe, Kapazität und der damit verbundene Befüllungs-/Reinigungs- und Serviceaufwand sieht Umsätze für das Modell Cino xx-oc von täglich bis zu 50 Portionen vor, maximal 36000 Portionen in 24 Monaten.</li> </ul>   |     |
| <ul> <li>Wenn ungeschultes Personal das Gerät befüllt und reinigt,<br/>ist eine umfängliche Einweisung durch den servomat<br/>Fachpartner nachweislich nötig.</li> </ul>   |     |
| <ul> <li>Bei mutwilliger Beschädigung oder unsachgemäße<br/>Behandlung (z. B. Manipulationsversuchen mit Münzen,<br/>Wertmarken, bargeldlosen Zahlungsmitteln) ist die Haftung für<br/>Mängel ausgeschlossen.</li> </ul>   |     |
| • Verschleißteile, sind Teile die einem natürlichen Verschleiß<br>unterliegen oder über eine natürlich begrenzte Lebensdauer<br>verfügen. Diese Teile können während der Verjährungsfrist für<br>Mängelansprüche von 24 Monaten ausfallen, ohne dass im<br>juristischen Sinne ein Mangel vorliegt. Folgende Teile sind<br>hierunter einzuordnen: |     |
| O-Ringe/Leuchtmittel/V-Ringe/Mahlscheiben/Mixermotoren/<br>Ventile und Wasserheizungen bei Verkalkung.   |     |
| o Der Einsatz von Wasserenthärtern/-Filtern, wie z. B. BRITA-Wasserfilter an Aufstellorten mit mehr als 9° Grad deutscher Wasserhärte ist dringend empfohlen. Wesentliche Funktionen unserer Kaffeemaschinen stehen in direktem Zusammenhang mit Wasserführenden Teilen, wie z. B. Ventile, Boiler, Heizungen.                                   |     |
| <ul> <li>Regelmäßigen Wartungen sind It. beigefügter Check-Liste<br/>(mindestens 2 x pro Jahr, jedoch alle 5000 Portionen)<br/>durchzuführen. Bei der Durchführung dieser Wartungen sind<br/>Verbrauchsteile zur Gesamtfunktionserhaltung It. beigefügter<br/>Check-Liste auszutauschen.</li> </ul>  |     |
| <ul> <li>Die Reinigungs- und Hygienevorschriften dieser<br/>Bedienungsanleitung sind zu beachten um ein mangelfreie<br/>Funktion unserer Maschinen zu gewährleisten.</li> </ul>  |     |
| Beimerstetten, den 01.01.2002<br>Textinhalt unterliegt Copyright.  |     |

## 1. Wichtige Hinweise

## 1.2

## Wartungs-Checkliste

# Folgende Arbeiten müssen im Rahmen der Wartungsvorschrift durchgeführt werden:

| Welche Teile?                                       | Was muss gemacht werden?  |  |
|---|---|--|
| Wassertankversorgung<br>oder<br>Festwasseranschluss | <ul> <li>Wassertank und Filtereinsatz reinigen</li> <li>O-Ring Verschluss innen tauschen</li> <li>Wasserfilterkartusche tauschen</li> <li>Wasserfilterpatrone Festwasser tauschen</li> </ul>  |  |
| Boiler  | <ul> <li>Boiler ausbauen und reinigen, ggf. entkalken</li> <li>Dichtung Auslauf Boiler erneuern</li> <li>Wasserstandssonden reinigen ggf. entkalken</li> <li>Temperaturfühler reinigen ggf. entkalken</li> </ul>  |  |
| Mixereinheiten                                      | <ul> <li>Mischschalen ausbauen und reinigen</li> <li>O-Ringe Mixerflansch erneuern</li> <li>V-Ringe Mixermotor erneuern</li> <li>O-Ringe Buchse Mischschale erneuern</li> <li>Mixerscheiben erneuern</li> <li>Mixermotoren überprüfen, ggf. tauschen</li> </ul> |  |
| Ventilator  | <ul> <li>Ventilator ausbauen und reinigen</li> <li>Lüfterkanal ausbauen und reinigen</li> <li>Lüfterschlauch ausbauen und reinigen</li> </ul>   |  |
| Produktbehälter                                     | <ul> <li>Produkte überprüfen, ggf. Produktbehälter reinigen</li> <li>Produktrutschen reinigen</li> </ul>  |  |
| Tropfschale   | <ul> <li>Tropfschale entleeren und reinigen</li> <li>Ausgabebereich Türe reinigen</li> </ul>  |  |
| Wasser- und elektrische<br>Steckverbindungen        | - alle Wasser- und elektrische Steckverbindungen<br>prüfen  |  |
| Dosierung, Temperatur<br>und Funktion               | <ul> <li>Wasser- und Produktdosierungen überprüfen</li> <li>Temperatur überprüfen</li> <li>Endkontrolle und Probelauf ggf. Münzannahme</li> </ul>   |  |

#### 2. Reinigungshinweise

#### Allgemeine Reinigungshinweise

2.1



Dieser Reinigungshinweis ist eine Erweiterung der Benutzerhinweise, die sich im Deckelinneren des Gerätes befinden. Die Reinigungshinweise bestehen aus einer täglichen, wöchentlichen und monatlichen Reinigung. Halten Sie die Reinigungshinweise ein. Sie haben damit mehr Hygiene und weniger Störungen.

#### Tägliche Reinigung

2.2

1. Produkte befüllen: Kontrollieren Sie zuerst den Füllstand von allen vorhandenen Produkten im Gerät. Schließen Sie zuvor die rote Verschlussklappe des Produktcontainers. Füllen Sie nun das wie auf dem Produktcontainer beschriebene Produkt ein. Öffnen Sie danach die rote Verschlussklappe des Produktcontainers wieder.

#### 2. Spülprogramm ausführen:

Drücken Sie in der Gerätetüre Innenseite die Programmtaste. Im Display wird Ihnen ein Programm-Menü angezeigt. Betätigen Sie die Taste 4 für 4 = SPUELEN. Stellen Sie nun ein größeres Gefäß unter die Ausgabe. Für die Mischschale 1 Drücken Sie nun die Taste 1. Spülen Sie nun mit mehreren Spülzyklen diese Mischschale durch. Drücken Sie danach die Taste 2 und Taste 3. Betätigen Sie die einzelnen Tasten mehrmals bis Sie ca. 3 Liter heißes Wasser gespült haben. Drücken Sie danach die Programmiertaste um wieder in den Verkaufsmodus zu

- 3. Wasserauffangschale reinigen: Entnehmen Sie die Tropfschale bei geöffneter Türe wie folgt: durch leichtes herunterdrücken und nach vorne herausziehen. Entnehmen Sie das Tropfgitter von der Tropfschale und reinigen Sie beide Teile unter fließend warmen Wasser. Setzen Sie danach die Tropfschale wieder richtig ein.
- 4. Produktausgabebereich Türe reinigen: Reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Türe im Bereich der Produktausgabe. Hier kann es zu Ablagerungen durch Produktspritzern kommen. Reinigen Sie diese Teile mit einem feuchten Schwamm oder Lappen.

#### Wöchentliche Reinigung

Hier ist die Reinigung von Punkt 1 bis Punkt 4 beinhaltet.

- 5. Mischschalen reinigen: Drehen Sie den roten Verschlussbügel nach links. Nun können Sie die Mischschale nach vorne abziehen. Entnehmen Sie die Mischschalen komplett mit Schlauch und Auslaufwinkel. Reinigen Sie diese Teile in einer dafür vorgesehenen Spüllösung. Trocknen Sie die Teile wieder sorgfältig ab.
- 6. Produktrutschen reinigen: Drücken Sie die Produkt-rutsche leicht gegen den Produktcontainer und drehen diese nach links gegen den Uhrzeigersinn. Reinigen Sie diese Produktrutschen in einer dafür vorgesehenen Spüllösung. Trocknen Sie diese Produktrutschen wieder gut ab, bevor Sie diese wieder
- 7. Wasservorratsbehälter reinigen: Wasservorratsbehälter (blau) am Griff leicht anheben und nach vorne herausziehen. Reinigen Sie den Wasservorratsbehälter in dem Sie die Rückstände unter fließendem warmen Wasser abreiben. Kalkablagerungen entfernen Sie mit leichtem Essigwasser. Spülen Sie danach den Wassertank mehrmals gut aus.

2.3



Bei feuchten Produktrutschen entsteht eine Produktverstopfung.

#### 3. Reinigungshinweise

#### 2.4

#### Monatliche Reinigung

Hier ist die tägliche und die wöchentliche Reinigung von Punkt 1 bis Punkt 7 beinhaltet.

- 8. Produktcontainer reinigen: Schließen Sie zuerst die roten Verschlusskappen an den Produktcontainern. Entnehmen Sie die Produktcontainer, indem Sie diese vorne leicht anheben und nach vorne abziehen. Entleeren Sie das restliche Produkt. Entnehmen Sie die Produktrutschen von den Produktcontainern. Legen Sie die Produktcontainer und die Produktrutschen in eine dafür vorgesehene Spüllösung. Reiben Sie die Produktcontainer mit Hilfe eines Schwammes sauber aus. Trocknen Sie die Produktcontainer gut. Am besten über Nacht austrocknen lassen und am nächsten Tag wieder einsetzen und befüllen.
- 9. Lüfterkanal reinigen: Wenn Sie die Produktcontainer und die Mischschalen ausgebaut haben so können Sie die Kunststoffschublade über den Mischschalen und unterhalb den Produktcontainern nach vorne entnehmen. Dieses ist der Absaugkanal für die Dampfabsaugung des Wassers. Hier kann es vorkommen, das Produkt mit eingesaugt werden kann. Reinigen Sie diesen Lüfterkanal mit einer dafür vorgesehenen Spüllösung und trocknen Sie diesen vor dem einsetzen wieder gut ab.

#### 4. Technische Daten

|                                 | Technische Datenblatt  | 3.1  |
|---------------------------------|--|--|
| Maße                            | Höhe (mit geschlossenem Deckel) Breite (mit geschlossener Türe) Tiefe (mit geschlossener Türe) | 520 mm<br>285 mm<br>410 mm                   |
| Gewicht                         | Leer<br>Voll   | 20 Kg<br>27 Kg                               |
| Elektrische Werte               | Spannungsversorgung<br>Leistungsaufnahme max.<br>Verbrauch bei ca. 50 Tassen pro Tag (130 ml)  | 230 Volt 50 Hz 16 A<br>1400 Watt<br>1,7 Kw/h |
| Transformator                   | Primär 230 V (schwarz)<br>Sekundär 24 V (blau) 90VA – 100VA<br>8,5 V (rot) 10VA                | 230 Volt 50 Hz<br>24 Volt<br>8,5 Volt        |
| Boiler                          | Heizelement Leistung<br>Fassungsvermögen<br>Aufheizzeit  | 1300 W<br>2,1 Liter<br>ca. 10 Minuten        |
| Temperaturregelung              | Elektronisch   | PTC Fühler                                   |
| Produktmotor                    | Spannungsversorgung<br>Laufgeschwindigkeit   | 24 V DC<br>85 Upm                            |
| Mixermotor                      | Spannungsversorgung<br>Laufgeschwindigkeit regelbar von  | 24 V DC<br>2400 Upm bis 16000 Upm            |
| Ventile                         | Spannungsversorgung Einlassventil  | 24 V DC                                      |
| Wassertank<br>(Standard)        | Kapazität  | ca. 2,1 Liter                                |
| Festwasseranschluss<br>(Option) | Wasserdruck<br>Wasseranschluss   | 1 – 8 Bar<br>3 / 8" oder 3 / 4" außen        |
| Sonstiges                       | FLASH-CARD Programmierung mit PC-Software  |  |
| Kaffeebehälter<br>(Schmal)      | Fassungsvermögen   | ca. 0,4 Kg                                   |
| Kakaobehälter<br>(Schmal)       | Fassungsvermögen   | ca. 1,0 Kg                                   |
| Milchbehälter<br>(Schmal)       | Fassungsvermögen   | ca. 0,8 Kg                                   |

#### 4. Gerätespezifikation

#### 4.1

#### Anordnung der Produktbehälter

Achten Sie darauf, dass die Behälter untereinander nicht vertauscht werden. Setzen Sie die Behälter wieder an der richtigen Stelle ein. Achten Sie auch auf die Produktrutschen, dass diese am richtigen Behälter angebracht werden.

#### Produkterläuterung:

#### Produkt 1 Choco

- weite Dosierspirale
- Dosiermotor 85 upM - hohe Produktrutsche
- (dunkelroter Verschluß)


#### Produkt 2

**Topping** 

- weite Dosierspirale
- Dosiermotor 85 upM
- niedrige Produktrutsche (hellroter Verschluß)

#### Produkt 3 Kaffee

- enge Dosierspirale
- Dosiermotor 85 upM
- niedrige Produktrutsche (hellroter Verschluß)



Im Programmiermodus werden die Komponenten wie folgt benannt:

Produkt1 = Choco

Produkt2 = Topping Produkt3 = Kaffee

Wasser 1 = Milchwasser Wasser 2 = Kaffeewasser

Mixer1 = Milchmixer Mixer2 = Kaffeemixer


4.2

#### Wahlmöglichkeiten

Die Wahlmöglichkeiten sind festgelegt. Die Beschilderung liegt den Geräteunterlagen bei.



Achten Sie darauf, daß die Beschilderung und die Produktbehälter richtig angebracht werden.



## 5. Erste Hilfe (Fehlermitteilungen)

## Störmeldungen

5.1

Das Gerät kontrolliert über die Steuerungselektronik eine Vielzahl von Funktionen und stellt bei bestimmten Störungen den Abverkauf automatisch ein. Im Display erscheint dann als Mitteilung: z. Bsp.: AUS (Code). Um die Störanzeige zu entfernen muss das Gerät Ein- und Ausgeschaltet werden.



| Anzeige-CODE      | Ursache   | Fehlerbehebung                                     | TIP  |
|-------------------|---|--|--|
| SERVICE<br>AUS 5  | Ein EAROM - Speicher<br>auf der CPU ist defekt.             | CPU tauschen                                       |  |
| SERVICE<br>AUS 6A | kein Wasser   | Wassertank leer                                    | Überlaufschlauch am<br>Einlassventil abziehen,<br>angesammeltes Wasser |
| 10001             |   | ungenügender Wasserzulauf<br>(Einlaßventil defekt) | aus dem Schlauch ablaufen<br>lassen                                    |
| SERVICE<br>AUS 6B | Wasserverlust im Boiler,<br>obwohl kein Abverkauf statt     | Boiler auf Dichtigkeit<br>überprüfen               |  |
|                   | gefunden hat.   | Schlauchverbindungen überprüfen                    |  |
| SERVICE           | Verlust der Standarddaten                                   | Standarddaten laden                                |  |
| AUS 10            | venusi der Standarddaten                                    | CPU tauschen                                       |  |
| SERVICE           | 3   |  |  |
| AUS 14            |   | Stecker an der Sonde ist lose                      |  |
| SERVICE<br>AUS 16 | Die Programmiertaste im<br>Deckel ist verklemmt oder defekt | Die Taste überprüfen und falls<br>nötig ersetzen   |  |
| SERVICE<br>AUS 17 | Störung an der Folientastatur                               | Folientastatur erneuern                            |  |

## 5. Erste Hilfe (Fehlermitteilungen)

5.1

## Störmeldungen

| Anzeige-CODE              | Ursache   | Fehlerbehebung                                  | TIP |
|---------------------------|---|---|-----|
| SERVICE                   | 24 Volt Versorgungsspannung fehlt                     | Transformator defekt                            |     |
| AUS 24 A                  |   | Stecker Transformator ist lose                  |     |
|                           | Leiterbahnen auf der CPU sind unterbrochen            | CPU defekt                                      |     |
|                           | differential  | Ein Motor hat einen Defekt                      |     |
| SERVICE                   | Ein Transistor für die<br>Versorgungsspannung auf der | Transistor erneuern                             |     |
| AUS 24 B                  | CPU ist defekt  | CPU erneuern                                    |     |
|                           | 6,3 A Sicherung auf der CPU hat ausgelöst             | CPU defekt                                      |     |
|                           |   | Ein Motor hat einen Defekt                      |     |
| SERVICE<br>AUS 31 A       | Boiler zu heiß  | CPU defekt (Triac für Heizung macht Kurzschluß) |     |
| SERVICE                   | Boiler zu kalt  | STB hat ausgelöst                               |     |
| AUS 31 B                  |   | CPU defekt (Transistor defekt)                  |     |
| SERVICE                   | Temperaturfühler mißt nicht                           | Temperaturfühler defekt                         |     |
| AUS 31 C                  | remperaturiumer milist nicht                          | Zuleitung zum<br>Temperaturfühler unterbrochen  |     |
|                           |   | Funktion abschalten                             |     |
| PLEASE LOAD<br>THE MASTER | Software auf CPU nicht geladen                        | Software mit FlashCard aufspielen               |     |



Sollten Sie die Fehlermeldungen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachpartner.

## 5. Erste Hilfe (Fehlermitteilungen)

## Störursachen ohne Störmeldung

5.2

Die hier beschriebenen Störungen werden durch keine Meldung im Display angezeigt.



| Störung  | Mögliche Ursache   | Lösung   |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Der Automat ist außer<br>Betrieb kein Teil erhält                              | Stromnetz ist ausgefallen  | Eingangsspannung<br>überprüfen und ggf. wieder<br>herstellen |  |  |
| Strom  | Eine der Hauptsicherungen hat ausgelöst                          | Sicherung ersetzen   |  |  |
| Der Automat ist außer<br>Betrieb auf dem Display<br>sieht man nichts aber      | Die Sicherung auf der CPU für 8,5 Volt ist defekt                | Sicherung ersetzen   |  |  |
| einige Teile erhalten<br>Strom   | Das Display ist nicht richtig an die CPU angeschlossen           | Steckverbindung kontrollieren                                |  |  |
| Der Automat ist an, es<br>wird aber weder Wasser<br>noch Produkt<br>ausgegeben | Eine der Sicherungen 24 Volt ist defekt. Ausgangsspannung Trafo. | Sicherung ersetzen   |  |  |
| Der Automat ist an, er<br>gibt Wasser aus aber<br>kein Produkt                 | Produktbehälter sind nicht richtig eingehängt                    | Produktbehälter richtig<br>Einhängen                         |  |  |
|  | Produktmotor defekt  | Produktmotor ersetzen  |  |  |
|  | 1 Todakimotor doloki   | Triacplatine defekt  |  |  |
|  | Steckverbindung lose   | Kabelverbindung prüfen                                       |  |  |

#### 6. Dosierliste

6.1

XX OC SM

Software OCHD 1Co 24.08.05

#### Produkt 1 = Choco Produkt 2 = Topping Produkt 3 = Kaffee

| Anwahl Nr.                  | 1                  | 2          | 3         | 4                 | 5            | 6     | I | I |  |  |
|-----------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-------|---|---|--|--|
| AHWANI Nr.                  | ı                  |            |           | 4                 |              | υ     |   |   | <del>                                     </del> |  |
| Getränkename /<br>Parameter | Latte<br>Macchiato | Cappuccino | MoccaCino | Kaffee<br>schwarz | Café au lait | Choco |   |   |  |  |
| Aktiv / Gesperrt            | aktiv              | aktiv      | aktiv     | aktiv             | aktiv        | aktiv |   |   |  |  |
| frei                        | frei               | frei       | frei      | frei              | frei         | frei  |   |   |  |  |
| Laufzeit Produkt 1          | 0,0                | 0,0        | 1.6       | 0.0               | 0.0          | 3.5   |   |   |  |  |
| Startzeit Produkt 1         | 0,0                | 0.0        | 1.5       | 0.0               | 0.0          | 2.5   |   |   |  |  |
| Top-Stop Motor 1            | 00                 | 00         | 00        | 00                | 00           | 00    |   |   |  |  |
| Laufzeit Produkt 2          | 3,0                | 1.5        | 2.5       | 0.0               | 1.3          | 1.5   |   |   |  |  |
| Startzeit Produkt 2         | 1,0                | 0.5        | 0.5       | 0.0               | 7.5          | 0.5   |   |   |  |  |
| Top-Stop Motor 2            | 00                 | 00         | 00        | 00                | 00           | 00    |   |   |  |  |
| Laufzeit Produkt 3          | 1.9                | 1.8        | 2.0       | 1.5               | 1.8          | 0.0   |   |   |  |  |
| Startzeit Produkt 3         | 6.0                | 6.0        | 5.5       | 1.5               | 0.5          | 0.0   |   |   |  |  |
| Top-Stop Motor 3            | 00                 | 00         | 00        | 02                | 00           | 00    |   |   |  |  |
| Laufzeit Wasser 1           | 5.5                | 4.5        | 4.0       | 0.0               | 2.5          | 6.5   |   |   |  |  |
| Startzeit Wasser 1          | 0.0                | 0.0        | 0.0       | 0.0               | 7.0          | 0.0   |   |   |  |  |
| Durchfl. Wasser 1           | langs              | langs      | langs     | langs             | langs        | langs |   |   |  |  |
| Laufzeit Mixer 1            | 4.0                | 5.5        | 5.5       | 0.0               | 4.0          | 8.0   |   |   |  |  |
| Startzeit Mixer 1           | 4.0                | 0.2        | 0.2       | 0.0               | 7.2          | 0.2   |   |   |  |  |
| Drehzahl Mixer 1            | 00                 | 00         | 00        | 00                | 03           | 00    |   |   |  |  |
| Laufzeit Wasser 2           | 2.0                | 2.5        | 3.0       | 7.5               | 5.0          | 0.0   |   |   |  |  |
| Startzeit Wasser 2          | 8.0                | 5.5        | 5.0       | 0.0               | 0.0          | 0.0   |   |   |  |  |
| Durchfl. Wasser 2           | langs              | langs      | langs     | langs             | langs        | langs |   |   |  |  |
| Laufzeit Mixer 2            | 4.5                | 3.5        | 4.5       | 9.5               | 6.5          | 0.0   |   |   |  |  |
| Startzeit Mixer 2           | 8.0                | 5.7        | 5.2       | 0.2               | 0.2          | 0.0   |   |   |  |  |
| Drehzahl Mixer 2            | 00                 | 00         | 00        | 00                | 00           | 00    |   |   |  |  |
| Laufzeit Wasser 3           | 0.0                | 0.0        | 0.0       | 0.0               | 0.0          | 0.0   |   |   |  |  |
| Startzeit Wasser 3          | 0.0                | 0.0        | 0.0       | 0.0               | 0.0          | 0.0   |   |   |  |  |
| Durchfl. Wasser 3           | langs              | langs      | langs     | langs             | langs        | langs |   |   |  |  |
| Laufzeit Mixer 3            | 0.0                | 0.0        | 0.0       | 0.0               | 0.0          | 0.0   |   |   |  |  |
| Startzeit Mixer 3           | 0.0                | 0.0        | 0.0       | 0.0               | 0.0          | 0.0   |   |   |  |  |
| Drehzahl Mixer 3            | 00                 | 00         | 00        | 00                | 00           | 00    |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   | ļ  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   | ļ  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   | ļ  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   | ļ  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
| FREE                        | free               | free       | free      | free              | free         | free  |   |   |  |  |
|                             |                    |            |           |                   |              |       |   |   |  |  |
| Wahlname                    | name               | name       | name      | name              | name         | name  |   |   |  |  |

cino xx-oc Benutzerhandbuch

